

Korrekt montering och rätt underhåll ger förutsättningar för lång livslängd med hög kvalitet på bänkskivor av laminat.

Kontrollera skivorna innan montering så att produkten är korrekt och inte har transportskador. Följ monteringsanvisningen noga när det gäller t.ex. skruvar, beslag och tätningsmassa (för att förhindra vatteninträngning i skarvar). Var gärna två personer vid monteringsstillfället.

Följ alltid laminattillverkarens anvisningar för rengöring och underhåll,
se pdf på www.formica.com, under rubriken Broschyrer.

ALLMÄNT OM SKÖTSEL AV LAMINATBÄNKSKIVA:

Rengör bänkskivan regelbundet så här:

- **Använd vatten, mildt diskmedel eller annat mildt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan eller skurpulver som gör att ytan mattas!**
- **Använd trasa/svamp som inte repar. Använd inte stålull, nylonsvamp och liknande.**
- **Fukta trasan/svampen. Tillsätt lite diskmedel och torka bänkskivan.**
- **Torka alltid rent från rengöringsmedel med trasa fuktad med rent vatten. Torka därefter bänkskivan torr med mjuk trasa.**
- **För att förebygga eller ta bort ringar och ränder från ytan efter rengöring kan fönsterputsmedel användas.**

Fläckar, märken och hårt smutsade ytor:

- Även vid borttagning av fläckar rekommenderas rengöringsmedel utan slipverkan. Applicera rengöringsmedlet, gnid på fläcken och torka rent med vatten samt torka torrt efteråt.
- Prova mjuk nylonborste på svårare fläckar och på fläckar på en laminatyta med struktur.
- Vid ingrodda fläckar eller missfärgade områden (t.ex. från långvarig exponering för tobaksrök eller nedsmutsning i industrimiljöer) kan man prova att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Tusch- och bläckmärken avlägsnas med lämpligt lösningsmedel (t.ex. aceton, alkoholer etc.) på ren trasa.
- Färgfläckar och klotter tas bort med organiska lösningsmedel som nafta och cellulosaörtning, som inte påverkar laminatyten.
- Vid hårt smutsade ytor kan lösningsmedel som tinner eller T-sprit provas. OBS! Inte på lackerade eller målade kantlister.

Tips och varningar:

- Skär inte grönsaker och annat direkt på bänkskivan, använd skärbräda.
- Laminat tål mycket värme, men ställ inte varma kokkärl direkt på bänkskivan. Använd alltid stativ eller annat grytunderlägg då det kan vara svårt att avgöra kärlets temperatur.
- Använd inte skurkuddar eller starka rengöringsmedel med slipverkan.
- Syrahaltiga medel för keramikrengöring eller medel för borttagning av kalkavlagringar kan ge permanent missfärgning av laminatyten. Spill och stänk från sådana rengöringsmedel bör genast tvättas bort.
- Använd inte möbelpolish på laminatyten. Det kan orsaka missfärgningar och ränder som kan vara mycket svåra att få bort.

MONTERING AV LAMINATBÄNKSIVA

Innan bänkskivan monteras – kontrollera att skåpet är i våg och att bänkskivan passar till inredningen.

- **Lyft och transportera alltid bänkskivan upprest på långsidan, aldrig liggande.**
- **Använd inte eventuellt utskurna hål (för t ex diskho) som "handtag".**
- **Förvara den omonterade bänkskivan på ett stadigt underlag med ströläkt mellan.**

1. Lägg skivorna på plats och provmontera **utan** silikon.
2. Är det heltäckande topp på skåpen tas hål för spännbeslag som spänns från skåpets innersida.
3. De lösa nivåkexen placeras i motsvarande frästa hål. (Lim är inte nödvändigt och underlättar om man skulle behöva byta skiva vid ev. skada.)
4. Innan bänkskivan spänns ihop helt – kontrollera att de är helt plana på ovansidan. Medsänd tätningssmassa påförs i skarven för att täta den råa spånskivan. OBS! Detta är helt avgörande för att hindra vatteninträning i skarven. Spännbeslagen spänns växelvis och tätningssmassan ska komma fram på ovansidan vid korrekt montering. Överflödigt material torkas omedelbart bort med T-röd eller motsvarande.

Följ anvisningarna noggrant. Det finns ingen garanti på vatteninträning i skarven.

5. Bänkskivan skruvas sedan fast i skåpets överliggare. (Använd inte sättlim eller liknande.) Var gärna två personer vid monteringsstillfället.
6. **Det medskickade fuktskyddet (alu-tapen) och medföljande plåt till diskmaskinen måste ovillkorligen monteras ovanför diskmaskinen mot bänkskivan för att garantin ska gälla.**

Monterade bänkskivor betraktas som godkända.

För mer information, kontakta Joreds:

Telefon: 0525 – 196 50
E-post: info@joreds.se